

90 = Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
		Seitenstütze:	
90 24 012	—	Satz Seitenstütze mit Anbauteilen	1
90 24 010	—	Seitenstütze	1
90 24 170	—	Gummianschlag	1
90 24 178	—	Lagerbolzen	1
00 21 119	—	Scheibe	1
99 45 165	—	Splint 3 x 20	1
90 24 174	—	Zugfeder	1
		Seitenwagenanschluß:	
90 20 172	—	Satz Seitenwagenanschluß	1
90 20 184	—	Kugelbolzen	1
99 23 445	—	Kronenmutter M 12 x 1,5 — 6 S phoge.	1
99 45 175	—	Splint 3 x 25	1
90 20 182	—	Ösenschraube vorn und hinten	2
90 20 188	—	Scheibe	2
99 32 130	—	Federscheibe B 12	2
99 22 135	—	Sechskantmutter M 12 — 6 S phoge.	2
		Soziussitz und Fußrasten:	
90 34 017	—	Soziussitz	1
99 13 456	—	Sechskantschraube M 6 x 15 — 8 G verchr.	4
99 31 045	—	Scheibe 6,4 verchr.	4
99 36 135	—	Zahnscheibe J 6,4 pho.	4
99 22 054	—	Sechskantmutter M 6 — 6 S phoge.	4
40 34 150	—	Fußrasten	2
99 36 245	—	Zahnscheibe J 12,5 pho.	2
99 13 890	—	Sechskantschraube M 12 x 25 — 8 G phoge.	2
90 37 128	—	Fußrastengummi	2
		Doppelsitzbank:	
90 34 025	—	Doppelsitzbank wahlweise Best.-Nr. 90 34 026	1
99 13 457	—	Sechskantschraube M 6 x 15 — 8 G phoge.	6
99 32 071	—	Federscheibe B 6	2
99 22 054	—	Sechskantmutter M 6 — 6 S phoge.	2
		Schutzbügel für Zylinder:	
90 24 024	—	Satz Schutzbügel	1
90 24 158	—	Schutzbügel	1

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
90 24 182	—	Befestigungsbügel	2
90 24 186	—	Befestigungsbügel, farbig	2
99 22 077	—	Sechskantmutter M 8 — 6 S phoge.	8
99 32 091	—	Federscheibe B 8	8
90 24 190	—	Bolzen für Motorbefestigung vorn	1
Batterie:			
80 42 027	—	Batterie 6 V 16 Ah	1
80 42 213	—	Unterlegplatte	1
80 42 221	—	Unterlage	1
Sirene:			
90 88 100	—	Sirene	1
90 88 110	—	Schalterschütz	1
90 88 120	—	Sirenenträger mit Anbauteilen	1
80 42 130	—	Schwingmetallkörper	3
90 88 124	—	Horndruckknopf	1
90 88 128	—	Messingbügel für Masseverbindung	1
99 22 054	—	Sechskantmutter M 6 phoge.	6
99 32 070	—	Federscheibe B 6	6
99 13 235	—	Sechskantschraube M 5 x 15 — 8 G phoge.	2
99 22 036	—	Sechskantmutter M 5 phoge.	4
99 31 034	—	Scheibe 5,3 phoge.	2
99 32 045	—	Federscheibe B 5	2
99 13 655	—	Sechskantschraube M 8 x 25 — 8 G phoge.	2
99 32 091	—	Federscheibe B 8	2
99 76 475	—	Leitung A 1,5 (x 1080) braun	} nur laufende Meter lieferbar
99 76 474	—	Leitung A 1,5 (x 1260) schwarz	
99 76 478	—	Leitung A 1,5 (x 1260) schwarz-rot	
99 76 474	—	Leitung A 1,5 (x 160) schwarz	
99 75 260	—	Isolierschlauch B 4 x 5 (x 650), schwarz, vom Druckknopf am Lenker zur Klemme	
99 75 312	—	Isolierschlauch B 9 x 10 (x 450), schwarz, vom Ende des Gummischlauchs bis zur Sirene	
Suchscheinwerfer:			
90 86 100	—	Suchscheinwerfer	1
90 86 114	—	Träger, links, mit Tragbolzen	1
90 86 115	—	Nach Bedarf: Träger, rechts, mit Tragbolzen	1

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
		Werkzeug:	
90 90 172	—	Abdeckkappe (Gummi) für Luftpumpe	1
90 90 174	—	Gummiemansatz für Luftpumpe	1
90 90 176	—	Gummiring für Luftpumpe	1
90 90 070	—	Luftpumpe (schlauchlos)	1
90 90 100	—	Werkzeugtasche, leer	1
90 90 140	—	Schlüssel für Vergaser	1
90 90 188	—	Putzlappen	1
90 90 108	—	Maulschlüssel 8 x 10 SW	1
90 90 112	—	Maulschlüssel 9 x 11 SW	1
90 90 116	—	Maulschlüssel 12 x 14 SW, nur für R 69	1
90 90 117	—	Maulschlüssel 14 x 17 SW	1
90 90 122	—	Maulschlüssel 19 x 22 SW	1
90 90 123	—	Maulschlüssel 36 x 41 SW	1
90 90 124	—	Ringschlüssel 12 x 14 SW	1
90 90 125	—	Steckschlüssel 21 x 22 SW	1
90 90 148	—	Schraubenzieher mit 3,5 mm Klingenbreite	1
90 90 149	—	Schraubenzieher mit 7 mm Klingenbreite	1
90 90 133	—	Montagehebel	2
90 90 135	—	Kombinationszange	1
90 90 129	—	Steckschlüssel 14 x 19 SW	1
90 90 104	—	Dorn zur Steckachse	1
90 90 138	—	Ringmutterschlüssel	1
90 90 154	—	Fühllehre für Ventilspiel	1
90 90 162	—	Flickzeugkasten	1
90 90 156	—	Ringmaulschlüssel 17 x 27 SW	1
90 16 009	—	Schlössersatz (Schloß für Lenkung und Werkzeugkasten mit Schlüsseln)	1
90 16 007	—	Schloß zur Lenkung	1
90 16 105	—	Gleiche Schlüssel	2
90 16 101	—	Abschlußdeckel	1
90 16 104	—	Druckfeder	1
90 90 030	—	Tasche mit Werkzeug für R 50 (ohne Flickzeug und Luftpumpe)	1
90 90 031	—	Tasche mit Werkzeug für R 69 (ohne Flickzeug und Luftpumpe)	1