

AUSGABE B  
ERGÄNZT OKT. 1947

# ERSATZTEILLISTE

FÜR DIE KRAFTRÄDER

# BMW

500/251 (R 51) SPORT

600/266 (R 66) SPORT

600/261 (R 61) TOUREN

750/271 (R 71) TOUREN



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN

## VORBEMERKUNGEN

Unsere Ersatzteile werden bei der Herstellung genauen Prüfungen unterzogen und dabei Stücke, die nicht einwandfrei sind, sofort ausgeschieden. Wenn Sie Wert und Leistung Ihres Kraffrades erhalten wollen, so achten Sie deshalb auf ausschließliche Verwendung von Original-BMW-Ersatzteilen, kenntlich am

### aufgestempelten Warenzeichen



welches alle Teile im Werte von über RM 1. – tragen.

Wenn bei einer Instandsetzung Teile fremder Herkunft gefunden werden, erlischt sofort die Gewähr.

Bei allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster sowie die Fahrgestell- und Motornummer anzugeben.

Ersatzteilbestellungen [getrennt von anderen Mitteilungen aufgeben und an die Abteilung »Rad-Ersatz« richten.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Bildnummern dienen nur zum rascheren Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen nicht verwendet werden.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form sowie mißbräuchliche Benutzung derselben ist nicht gestattet und wird strafrechtlich verfolgt.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

## BEIM BESTELLEN

von Ersatzteilen bitten wir folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Das Baumuster.
2. Die Fahrgestell- und Motornummer.
3. Die genaue listenmäßige Bezeichnung (beispielsweise: »Eine hintere Lagerbuchse zur Kurbelwelle, 254 1 01 0021«).
4. Die gewünschte Stückzahl.
5. Die Art des Versandes (ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Fracht- oder Eilgut usw., sämtlich als Nachnahmesendungen).
6. Alle Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an Abteilung »Rad-Ersatz« richten.
7. Bei Rückfragen stets auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
8. Ersatzteile an Privatpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.
9. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauen Absender-Angaben befestigen. Die Sendung ankündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Muster-sendung beilegen. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängenzettel vermerkt wurde. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.

Unsere Anschriften lauten:

### **Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

### **Für Telegramme :**

Bayernmotor München.

### **Für Frachtsendungen :**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,  
Bestimmungsbahnhof: München-Milbertshofen.

### **Für Expres- und Eilgutsendungen :**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,  
Bestimmungsbahnhof: München-Hauptbahnhof.

**Fernruf:** Ortsgespräche 360861, Ferngespräche München 360781  
(Abteilung Rad-Ersatz VK 770 verlangen).

Beispiel für telegrafische Bestellung:

»Bayernmotor München Eilpost für R51 einen Kolben  
2541130550«.

# INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite	Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite
Anwerfer . . . . .	25	11	Ölanlage R 51 / R 66 . . . . .	11	3
Auspuffanlage . . . . .	38	18	Ölanlage R 61 / R 71 . . . . .	18	7
Entlüftung R 51 / R 66 . . . . .	11	2	Räder . . . . .	33	15
Entlüftung R 61 / R 71 . . . . .	18	6	Rahmen . . . . .	27	12
Ersatzteilliste . . . . .	43	—	Sattel . . . . .	27	12
Fußbremse . . . . .	28	12	Schlußlicht . . . . .	37	17
Fußrasten . . . . .	28	12	Seilzüge . . . . .	33	—
Fußschaltung . . . . .	25	11	Seitenwagenanschluß . . . . .	43	—
Gepäckträger . . . . .	36	17	Signalanlage . . . . .	30	12
Getriebegehäuse . . . . .	23	11	Soziusfußrasten . . . . .	43	—
Handbuch . . . . .	43	—	Soziussattel . . . . .	43	—
Handschaltung . . . . .	43	—	Steuerung R 51 / R 66 . . . . .	9	2
Hauptwelle . . . . .	23	10	Steuerung R 61 / R 71 . . . . .	17	6
Hinterradantrieb . . . . .	39	20	Stromerzeuger R 51 / R 66 . . . . .	10	3
Hinterradfederung . . . . .	39	20	Stromerzeuger R 61 / R 71 . . . . .	19	7
Hinterradschutzblech . . . . .	36	17	Vergaser R 51 / R 66 . . . . .	13	5
Kippständer, hinten . . . . .	28	12	Vergaser R 61 . . . . .	20	8
Kippständer, vorne . . . . .	36	16	Vergaser R 71 . . . . .	22	9
Kolben R 51 / R 66 . . . . .	7	2	Vorderradbremse . . . . .	32	15
Kolben R 61 / R 71 . . . . .	16	6	Vorderradgabel . . . . .	31	14
Kolbenstange R 51 / R 66 . . . . .	7	2	Vorderradschutzblech . . . . .	36	16
Kolbenstange R 61 / R 71 . . . . .	16	6	Wegzähler . . . . .	30	12
Kraftstoffbehälter . . . . .	28	12	Wegzähler-Antrieb . . . . .	24	11
Kraftstoffleitung . . . . .	29	12	Werkzeug . . . . .	41	23
Kupplung R 51 / R 66 . . . . .	12	3	Zubehör . . . . .	41	23
Kupplung R 61 / R 71 . . . . .	18	7	Zündlichtanlage . . . . .	29	13
Kupplungsbetätigung . . . . .	24	10	Zündanlage R 51 / R 66 . . . . .	9	2
Kurbelwelle R 51 / R 66 . . . . .	6	2	Zündanlage R 61 / R 71 . . . . .	18	7
Kurbelwelle R 61 / R 71 . . . . .	16	6	Zylinder R 51 / R 66 . . . . .	7	3
Lenker . . . . .	34	14	Zylinder R 61 / R 71 . . . . .	17	7
Motorgehäuse R 51 / 66 . . . . .	5	3	Zylinderdeckel R 61 / R 71 . . . . .	17	7
Motorgehäuse R 61 / 71 . . . . .	15	7	Zylinderkopf R 51 / R 66 . . . . .	7	3
Nebenwelle . . . . .	24	10			

## Aufstellung der Fahrgestell- und Motor-Nummern

Baumuster	Motor-Nr.	Fahrgestell-Nr.
500/251 R 51-Maschine	ab 503001	} ab 505001
600/261 R 61-Maschine	ab 603001	
600/266 R 66-Maschine	ab 660001	
750/271 R 71-Maschine	ab 700001	