


**90 = Sonderausstattung**



Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
		<b>Werkzeug :</b>	
90 90 100	22	Werkzeugtasche leer . . . . .	1
90 90 070	23	Luftpumpe schlauchlos . . . . .	1
90 90 140	24	Schlüssel für Vergaser . . . . .	1
90 90 108	25	Maulschlüssel 8 x 10 SW . . . . .	1
90 90 112	26	Maulschlüssel 9 x 11 SW . . . . .	1
90 90 116	27	Maulschlüssel 12 x 14 SW . . . . .	1
90 90 117	28	Maulschlüssel 14 x 17 SW . . . . .	1
90 90 122	29	Maulschlüssel 19 x 22 SW . . . . .	1
90 90 125	30	Steckschlüssel 21 x 22 SW . . . . .	1
90 90 127	31	Steckschlüssel 10 x 19 SW . . . . .	1
90 90 146	32	Schraubenzieher . . . . .	1
90 90 149	33	Schraubenzieher . . . . .	1
90 90 104	34	Dorn für Steckachse . . . . .	1
90 90 133	35	Montagehebel . . . . .	2
90 90 135	36	Kombinationszange . . . . .	1
90 90 138	37	Ringmutterschlüssel . . . . .	1
90 90 162	38	Flickzeug . . . . .	1
90 90 004	—	Tasche mit Werkzeug . . . . . (ohne Flickzeug und Luftpumpe)	1
90 16 005	39	Lenkerschloß mit 2 Schlüssel . . . . .	1
		<b>Sonderausrüstung :</b>	
		<b>Anschlußteile für Seitenwagen rechts :</b>	
90 20 114	—	Seitenwagen-Anschlußteile (für Rahmen mit Anschraub-Kugelkopf vorn, unten) . . . . .	1 Satz
90 20 115	—	Seitenwagen-Anschlußteile (für Rahmen mit ange- schweißtem Kugelkopf vorn, unten) . . . . .	1 Satz
90 20 116	—	Seitenwagen-Anschlußteile für 4 Schnellanschlüsse . . . . .	1 Satz
		<b>Anschlußteile für Seitenwagen links :</b>	
90 20 124	—	Anschlußteile für Linksanschluß . . . . .	1 Satz
90 20 125	—	Anschlußteile für Linksanschluß mit 4 Schnellanschlüssen . . . . .	1 Satz
		<b>Packtaschen mit Halterung :</b> (nur in Grün für Behördenmaschinen lieferbar)	
99 45 160	—	Splint 3 x 18 . . . . .	4
99 31 066	—	Scheibe 8,4 pho. . . . .	2

Bestell-Nr.	Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück
99 33 094	—	Federring B 8 . . . . .	2
99 32 090	—	Federscheibe B 8 . . . . .	4
99 12 565	—	Sechskantschraube M 8 x 85 pho. . . . .	2
99 21 606	—	Sechskantmutter M 8 x 1 pho. . . . .	4
99 14 060	—	Sechskantschraube M 8 x 1 x 35 pho. . . . .	6
50 96 130	—	Versteifungsbügel . . . . .	1
50 96 106	—	Gepäckträger . . . . .	1
50 96 011	—	Hinterradschutzblech <b>ohne</b> Gepäckträger und Versteifungsbügel . . . . .	1
90 34 178	—	Träger links . . . . .	1
90 34 182	—	Träger rechts . . . . .	1
90 34 193	—	Halter links . . . . .	1
90 34 197	—	Halter rechts . . . . .	1
90 34 060	—	Packtasche rechts und links . . . . .	2
<b>Soziussitz und Fußrasten :</b>			
40 34 150	—	Fußraste links und rechts . . . . .	2
40 34 107	—	Fußrastengummi . . . . .	2
99 33 120	—	Federring A 12 . . . . .	2
99 21 626	—	Sechskantmutter M 12 x 1,5 atr. . . . .	2
99 14 615	—	Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 35 atr. . . . .	2
90 34 015	—	Sozius-Schwingsattel „Pagusa“ . . . . .	1
90 34 115	—	Soziuskissen mit Befestigungsteilen . . . . .	1
90 24 000	—	„Akipp“-Seitenständer verchromt . . . . .	1
80 40 001	—	Handleuchte mit Kabel . . . . .	1
99 78 220	—	Kugellampe G 6 V 5 W . . . . .	1
90 90 166	—	Dichtungssatz für Motor, Getriebe, Hinterradantrieb und Vorderradgabel . . . . .	1
40 80 127	—	Verschlußdeckel mit 2 Schlüsseln (abschließbar) . . . . .	1